


**Sede e smistamento  
Firmensitz und Lager**  
 PANALEX GmbH  
 Industriezone 16  
 I-39030 Olang/BZ  
 T 04 74 49 50 00  
 F 04 74 49 50 50  
 E info@panalex.it  
 www.panalex.it

**Centro di smistamento**  
 PANALEX Srl  
 Zona Industriale  
 Via Varesche, 13  
 I-37010 Albarè di  
 Costermano/VR  
 T 04 56 20 10 88  
 F 04 56 20 10 87



# PANALEX

Tabella per travi e puntelli per solai a travetti/Tabelle für Träger und Stützen für Balkendecken



Esempio di impiego/Anwendungsbeispiel

**Altezza strutturale  
Konstruktionshöhe**

**Peso proprio  
Eigengewicht**

**Distanza rompitratta  
Abstand Unterstellung**

12 + 4 cm	210 kg	1,60 m
16 + 4 cm	240 kg	1,55 m
20 + 4 cm	280 kg	1,50 m
24 + 4 cm	310 kg	1,45 m

E' consigliabile aggiungere un valore di kg 150/mq per la fase di montaggio.

Es empfiehlt sich einen Mehrwert von 150 kg/m<sup>2</sup> für die Montage anzusetzen.

**Attenzione**

I dati indicati sono forniti dalla ditta produttrice degli elementi prefabbricati. Pertanto si intendono indicativi e dovranno essere verificati dal Vostro progettista.

La PANALEX Srl declina ogni responsabilità dovuto all'errato utilizzo dei componenti quali puntelli e travi o a particolari condizioni di utilizzo dovute alla stessa ubicazione del cantiere.

**Achtung**

Die angegebenen Werte entstammen vom Hersteller der Fertigteile, deswegen sind sie als Richtwerte zu verstehen die von Ihrem Statistiker überprüft werden müssen.

Die PANALEX GmbH lehnt jede Verantwortung für unsachgemäße Verwendung ihrer Produkte ab.